

# CATÁLOGO DE PICADO



JOHN DEERE



**CUENTA 360**

**FINANCIÁ TU POSVENTA  
EN UNA SOLA CUENTA**



**JOHN DEERE  
FINANCIAL**

# CATÁLOGO DE PIEZAS PARA PICADO

En John Deere nos tomamos muy en serio la calidad, no sólo de nuestros productos sino también del servicio que brindamos, esforzándonos día a día para estar alineados a tus necesidades productivas.

Por esa razón, preparamos este Catálogo de Piezas para Picado, donde vas a poder encontrar todo lo que necesitás para tu próxima campaña, con precios acordes a la realidad del mercado y a la calidad original John Deere.

Empezá hoy mismo a disfrutar del respaldo que sólo **John Deere** puede brindarte y aprovechá al máximo estos precios para mantener tus equipos productivos y trabajando durante toda la campaña.

## ÍNDICE

CABEZAL	04
ALIMENTACIÓN	07
ROTOR PICADOR	08
SISTEMA DE EXPULSIÓN	10
PROCESADOR DE GRANOS	12
FILTROS	14
CORREAS	17
RODAMIENTOS	20
LUBRICANTES	22
ADITIVOS Y BATERÍAS	24
MEDIDORES DE HUMEDAD DE HENO	27
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS   HERRAMIENTAS	28
COLECCIÓN JOHN DEERE	30

ACUERDO CACF - JOHN DEERE

## NOS PONEMOS DE ACUERDO PARA IMPULSAR TU CRECIMIENTO.

Si sos socio de la CACF, accedé a descuentos exclusivos.


Acercate a uno de nuestros 16 centros de atención certificados en picadoras para conocer más.



# Cabezal

## Cabezal Kemper

Piezas giratorias de desgaste y mantenimiento del cabezal.



## Puntos de Verificación en Cabezales Rotativos

### INSPECCIÓN DE CUCHILLAS Y LIMPIADORES



Revise periódicamente todos los segmentos de la cuchilla giratoria. Reemplace cualquier elemento que esté doblado, dañado o con desgaste excesivo.



Revise y remueva periódicamente los limpiadores desmontables que se encuentran en los tambores rotativos.



Finalizada la jornada, limpiar los restos de hojas y tallos en la zona de tambores, cuchillas giratorias y raspadores.

### REVISAR RASPADORES



Los raspadores atornillados son invertibles y pueden ser utilizados de ambos lados. Si observa desgaste, invértalo y reemplácelo cuando ambas caras hayan sido utilizadas. Ajuste siempre los raspadores lo más cerca posible a la barra raspadora externa.




Compruebe la posición y el funcionamiento del raspador para evitar la acumulación de restos de plantas y malezas. Evite problemas en el flujo del forraje que puedan bloquear la alimentación de la picadora.




*Siempre utilice gafas de seguridad y guantes al momento de realizar el mantenimiento para prevenir lesiones personales.*

### ENGRASE DE EJES DE TOMA DE FUERZA, DIVISORES EXTERNOS Y ACOPLER RÁPIDOS



Lubricar a diario los ejes de toma de fuerza, como se muestra en el dibujo (solo unidades de tambor grande).



Reemplace los limpiadores que están dañados o que faltan en los tambores de limpieza del rotor. Apretar los pernos de control.

**A** Acoplador rápido de grasa.

## Plato de Cuchilas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
LCA79040	Juego de cuchillas c/ revestimiento	345/360/375/PLUS
LCA78553	Juego de cuchillas s/ revestimiento	345/360/375/PLUS
LCA89940	Juego de cuchillas c/ revestimiento	460 PLUS/475 PLUS
LCA89941	Juego de cuchillas s/ revestimiento	460 PLUS/475 PLUS
LCA70301	Trinquete	345/360/375/PLUS
LCA69806	Rasqueta de arrastre giratoria	345/360/375/PLUS
LCA69805	Rasqueta de arrastre giratoria	345/360/375/PLUS
LCA95959	Cuchilla c/revestimiento (lado derecho)	345/360/375/PLUS
LCA95957	Cuchilla s/revestimiento (lado derecho)	345/360/375/PLUS
LCA95958	Cuchilla c/revestimiento (lado izquierdo)	345/360/375/PLUS
LCA78239	Cuchilla c/revestimiento (lado izquierdo)	460 PLUS/475 PLUS
LCA129957	Cuchilla c/revestimiento (trabajo pesado - lado izquierdo)	460 PLUS/475 PLUS
LCA78237	Cuchilla c/revestimiento (lado derecho)	460 PLUS/475 PLUS
LCA129955	Cuchilla c/revestimiento (trabajo pesado - lado derecho)	460 PLUS/475 PLUS
LCA109070	Rotor c/cuchillas c/revestimiento (lado izquierdo)	460 PLUS/475 PLUS
LCA130018	Rotor c/cuchillas c/revestimiento (trabajo pesado - lado izquierdo)	460 PLUS/475 PLUS
LCA109071	Rotor c/cuchillas c/revestimiento (lado derecho)	460 PLUS/475 PLUS
LCA130019	Rotor c/cuchillas c/revestimiento (trabajo pesado - lado derecho)	460 PLUS/475 PLUS
LCA118844	Rotor grande c/revestimiento (lado izquierdo)	460 PLUS/475 PLUS
LCA130017	Rotor grande c/revestimiento (trabajo pesado - lado izquierdo)	460 PLUS/475 PLUS
LCA118843	Rotor grande c/revestimiento (lado derecho)	460 PLUS/475 PLUS
LCA130016	Rotor grande c/revestimiento (trabajo pesado - lado derecho)	460 PLUS/475 PLUS
LCA109070	Rotor c/revestimiento estándar (lado izquierdo)	360 PLUS/375 PLUS
LCA130018	Rotor c/revestimiento serv. intensivo (lado izquierdo)	360 PLUS/375 PLUS
LCA109071	Rotor c/revestimiento estándar (lado derecho)	360 PLUS/375 PLUS
LCA130019	Rotor c/revestimiento serv. intensivo (lado derecho)	360 PLUS/375 PLUS
LCA79788	Rotor c/revestimiento (lado derecho)	345/360/375
LCA79787	Rotor c/revestimiento (lado izquierdo)	345/360/375
LCA76763	Rotor s/revestimiento (lado derecho)	345/360/375
LCA76762	Rotor s/revestimiento (lado izquierdo)	345/360/375



## Transmisión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
DC38275	Disco embrague a fricción	345/360/375
LCA77849	Vaina de muelle	345/360/375
LCA79570	Disco de embrague (enfriado por agua)	345/360/375/PLUS
LCA77849	Disco de embrague (enfriado por agua)	345/360/375/PLUS
LCA69654	Acople collarín desplazable	345/360/375/460PLUS/475 PLUS
LCA94215	Acople collarín desplazable	360 PLUS/375 PLUS
LCA64574	Muelle de compresión	345/360/375/460PLUS/475 PLUS
LCA113522	Kit enchufe rápido	360 PLUS/375 PLUS
LCA113521	Kit enchufe rápido	460 PLUS/475 PLUS
AH225668	Acople hidráulico	360 PLUS/375 PLUS/460 PLUS/475 PLUS



**CABEZAL SERIE 400**




**CABEZAL SERIE 300**

# Sistemas Internos



## CONSEJOS ÚTILES

Para trabajar en forma eficiente y productiva es fundamental realizar el mantenimiento periódico de los distintos elementos que componen los órganos internos de la picadora, inspeccionando el desgaste y realizando la limpieza de los mismos.



- 1 Alimentación
- 2 Rotor Picador
- 3 Procesador de granos
- 4 Sistema de expulsión

## Dura Line™

*Ahorra dinero y trabajá más tiempo.*

### Elementos clave para la transferencia de cultivos reforzados:

1. Banda espiral y suplementos del cilindro picador.
2. Parte inferior de la rampa frontal del procesador de granos.
3. Parte superior de la rampa frontal del procesador de granos.
4. Revestimientos laterales de la rampa frontal del procesador de granos.
5. Piso expulsor del acelerador.
6. Primer tramo de la cigüeña.
7. Segundo tramo de la cigüeña (con/sin HarvestLab™).
8. Sombrero.



Vida útil 4 a 5 veces más larga.

Revestimiento de baja fricción para un mejor flujo de cultivo.

Mejor tiempo de funcionamiento.

Menor consumo de combustible por tonelada.

Menor costo de operación.



## CONSEJOS ÚTILES

Al finalizar la jornada de trabajo, limpie los rodillos alimentadores removiendo el cultivo acumulado.


Inspeccione las barras de desgaste tanto en el rodillo inferior como en el superior. Reemplace, si es necesario, en caso de desgaste excesivo o daños ocurridos durante la jornada de trabajo.

Revise periódicamente el rodillo de alimentación trasero para detectar daños visibles y/o acumulación de material entre el rodillo liso y el rascador.

Revise regularmente la distancia entre el rodillo liso y el rascador (separación máxima de 0,2-0,8 mm). Instale un rascador de rodillo liso Dura Line™ para incrementar la eficiencia en la alimentación.

## Rodillo Delantero Superior

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
AZ103329	Rolo de alimentación delantero superior	Serie 6000/7000
AZ102096	Rolo de alimentación delantero superior con barras sustituibles	Serie 7000
AZ103443	Rolo de alimentación delantero superior con barras sustituibles y deflector	Serie 7000
AXE49885	Rolo de alimentación delantero superior	Serie 8000
HXE64649	Barra de desgaste, rodillo delantero superior	7300/7500
HXE64650	Barra de desgaste, rodillo delantero superior	7700
HXE93580	Barra de desgaste, rodillo delantero superior	Serie 8000
HXE87701	Cinta plástica, rodillo delantero superior	Serie 8000




## Rodillo Delantero Inferior

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
AZ101149	Rolo de alimentación delantero inferior	Serie 6000/7000
AXE77417	Rolo de alimentación delantero inferior	Serie 8000
BXE10585	Barra de desgaste reversible, rodillo delantero inferior	Serie 8000
HXE100098	Barra de desgaste, rodillo delantero inferior	Serie 8000




## Rodillo Trasero Superior

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
AZ71834	Rolo de alimentación trasero superior	Serie 6000/7000
AXE64421	Rolo de alimentación trasero superior	Serie 8000
AXE66457	Rolo de alimentación trasero superior. Desde Nro Serie 517.000	Serie 8000



## Rodillo Trasero Inferior

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
AXE64417	Rolo de alimentación trasero inferior	Serie 8000
AZ103271	Rolo liso	Serie 7000
HXE113274	Rascador rolo liso trasero	Serie 8000



## Rascador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
Z13356	Rascador rolo liso	Serie 7000
HXE78260	Rascador rolo liso Dura Line™	Serie 8000



## Placas de desgaste

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
Z61010	Placa lateral de desgaste superior (lado derecho)	Serie 7000
Z61011	Placa lateral de desgaste superior (lado izquierdo)	Serie 7000
Z68063	Placa lateral de desgaste inferior (lado derecho)	Serie 7000
Z68083	Placa lateral de desgaste inferior (lado izquierdo)	Serie 7000
Z81884	Placa de desgaste del canal de alimentación	Serie 7000
AXE36293	Placa lateral de desgaste superior (lado derecho)	Serie 8000
AXE36294	Placa lateral de desgaste superior (lado izquierdo)	Serie 8000
AXE51606	Placa lateral de desgaste inferior (lado derecho)	Serie 8000
HXE52288	Placa lateral de desgaste superior (lado izquierdo)	Serie 8000
AXE36290	Placa lateral de desgaste inferior (lado izquierdo)	Serie 8000

# Rotor Picador




### CONSEJOS ÚTILES

El aumento en el consumo de combustible no solo es causado por las cuchillas desafiladas. También puede ser causado por una distancia excesiva entre la contracuchilla y las cuchillas.

El diagrama muestra que las cuchillas desafiladas con una distancia de 0,2 mm consumen la misma potencia que una cuchilla afilada pero con una distancia de 0,6 mm.

Es importante realizar ciclos de afilado durante toda la jornada de trabajo y ajustar la distancia con la contracuchilla. Cuando se trabaja con cuchillas desafiladas y a una excesiva distancia de la contracuchilla, se incrementa innecesariamente el consumo de potencia, se pierde calidad de corte y aumenta el consumo de combustible.




## Contracuchilla

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
AZ103112	Contracuchilla de pastura	7300/7500
AZ53906	Contracuchilla de maíz	7300/7500
AZ57685	Contracuchilla de pastura y maíz Dura Line™	7300/7500
AXE37631	Contracuchilla Dura Line™	7300/7500
AXE37632	Contracuchilla Dura Line™	7700
HXE142407	Contracuchilla de pastura	Serie 8000
HXE142406	Contracuchilla de maíz	Serie 8000
HXE172985	Contracuchilla Dura Line™	Serie 8000




## Cuchilla

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
Z69500	Cuchilla de pastura estándar	7300/7500
Z102741	Cuchilla de pastura Dura Line™	7300/7500
Z63136	Cuchilla de maíz	7300/7500
Z62075	Cuchilla de maíz lado derecho	7300/7500
Z62076	Cuchilla de maíz lado izquierdo	7300/7500
Z81123	Cuchilla de pastura	7700
Z72500	Cuchilla de maíz	7700
Z103040	Cuchilla Dura Line™	7700
HXE185150	Cuchilla de pastura estándar	Serie 8000
HXE185152	Cuchilla de maíz estándar	Serie 8000
Z69650	Tornillo cuchilla	7300/7500
HXE143972	Tornillo cuchilla	Serie 8000
HXE121397	Placa tuerca cuchilla	Serie 7000/8000
HXE120441	Tapadera	Serie 7000/8000



## Afilado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
AZ56626	Piedra de afilado	Serie 7000
AXE17437	Piedra de afilado	Serie 8000



## Rotor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
AZ48939	Rodamiento (derecho)	Serie 7000
JD9307	Rodamiento (izquierdo)	Serie 7000
AZ103850	Rodamiento (izquierdo)	Serie 8000
AZ103851	Rodamiento (derecho)	Serie 8000
AZ57245	Cubierta rotor	Serie 7000
AXE45063	Cubierta rotor	Serie 8000
AZ54323	Tapa de afilado	Serie 7000



# Sistema de Expulsión




## CONSEJOS ÚTILES

Regular el sistema de expulsión en base al contenido de materia seca que posea el cultivo que se está picando.

En condiciones de cultivo seco (alto contenido de materia seca), bajar la velocidad del flujo, ajustando la distancia del expulsado con la pared trasera para generar un flujo de forraje consolidado a la salida de la jirafa.

Revisar periódicamente el estado de las paletas y el fondo, desgastes excesivos pueden disminuir la velocidad de salida del material picado.



## Expulsión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
Z67028	Fondo	Serie 7000
Z105384	Fondo Dura Line™	Serie 7000
AZ55555	Rampa	Serie 7000
AZ71786	Rampa Dura Line™	Serie 7000
Z81884	Placa de desgaste	Serie 7000
Z78611	Placa de desgaste acero inoxidable	Serie 7000
Z105309	Cuchillo (opcional)	Serie 7000
AXE10451	Rodamiento expulsor	Serie 7000
KXE10060	Kit de reparación	Serie 7000
HXE37067	Hoja expulsor (nec. 10)	Serie 8000
HXE71450	Hoja expulsor (nec. 10) (cosecha difícil)	Serie 8000
L215374	Tornillo hoja expulsor (nec. 30)	Serie 8000
14M7401	Tuerca hoja expulsor (nec. 30)	Serie 8000
KXE10602	Rodamiento expulsor	Serie 8000

## Jirafa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
Z101661	Placa de desgaste jirafa	Serie 7000
AZ103381	Placa de desgaste jirafa - 509964	Serie 7000
AZ54609	Placa de desgaste	Serie 7000
AZ53231	Placa de desgaste - 509963	Serie 7000
AZ103510	Placa de desgaste - 509964	Serie 7000
AZ102629	Placa de desgaste inf. Dura Line™	Serie 7000
AZ101740	Placa de desgaste con sensor de humedad	Serie 7000
AXE22416	Extensión opcional	Serie 7000
AZ54380	Faldeta	Serie 7000
AZ100715	Faldeta Dura Line™	Serie 7000
AZ53234	Faldeta	Serie 7000
AZ100714	Faldeta Dura Line™	Serie 7000
AZ53119	Motor de ajuste	Serie 7000

## Caja de Expulsión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
HXE115395	Placa de desgaste expulsor	Serie 8000
HXE115394	Placa de desgaste expulsor	Serie 8000
HXE115531	Placa de desgaste expulsor	Serie 8000
HXE115531	Placa de desgaste expulsor Dura Line™	Serie 8000
HXE122283	Placa de desgaste expulsor Dura Line™	Serie 8000
HXE122307	Placa de desgaste expulsor Dura Line™	Serie 8000
AXE41235	Placa fondo ventilador	Serie 8000
AXE42112	Placa fondo ventilador Dura Line™	Serie 8000

## Tubo de Descarga

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
AZ104287	Tubo de descarga	Serie 7000
AZ104286	Kit placas de desgaste tubo de descarga	Serie 7000
Z20713	Tapadera	Serie 7000
Z67195	Suplemento tubo de descarga	Serie 7000
Z104185	Suplemento tubo de descarga	Serie 7000
HXE38630	Cojinete tubo de descarga	Serie 7000
AXE46765	Placa de desgaste camisa tubo descarga	Serie 8000
AXE46767	Placa de desgaste camisa tubo descarga	Serie 8000
AXE25478	Placa de desgaste camisa tubo descarga	Serie 8000
AXE25479	Placa de desgaste camisa tubo descarga	Serie 8000
Z20713	Tapadera	Serie 8000
HXE53728	Deflector	Serie 8000
HXE144911	Tapadera	Serie 8000
HXE33265	Placa de desgaste	Serie 8000
AXE25517	Placa de desgaste arco elevado	Serie 8000
HXE33266	Placa de desgaste arco elevado	Serie 8000
HXE39391	Placa de desgaste arco elevado	Serie 8000
HXE34370	Placa de desgaste arco elevado	Serie 8000
AXE42542	Placa de desgaste extensión	Serie 8000
AXE42541	Placa de desgaste extensión	Serie 8000
AXE51868	Extensión deflector	Serie 8000
AXE52630	Faldeta deflector	Serie 8000
AXE68374	Faldeta deflector	Serie 8000
AXE51868	Extensión deflector Dura Line™	Serie 8000
AXE55603	Faldeta deflector Dura Line™	Serie 8000
AXE68375	Faldeta deflector Dura Line™	Serie 8000



# Procesador de granos



## CONSEJOS ÚTILES

Durante la jornada de trabajo inspeccione la calidad de procesamiento de granos:

*¿Cumple con sus expectativas? ¿Debería procesarse más?*

Entonces, **primero** reduzca la distancia entre rodillos, **segundo**, disminuya la velocidad de avance y **tercero**, controle el desgaste de los mismos:

*¿Procesa con demasiada intensidad?*

Establezca un espacio entre rodillos más amplio para no generar un consumo de combustible innecesario.



## ¿Conocés el nuevo procesador de granos John Deere XStream KP?

Diámetro de 250 mm, velocidad diferencial del 50%, rodillo dentado estriado Dura Line™ Xcut y lubricación a aceite presurizado (la máquina requiere compresor de aire).



## Procesador de Granos



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
AZ102483	Cojinete con alojamiento rod. inferior	Serie 7000
AZ101706	Cojinete con alojamiento rod. superior	Serie 7000
AZ101800	Rolo para maíz 107 dientes - dientes triangulares	Serie 7000
AZ54513	Rolo para sorgo 214 dientes	Serie 7000
AZ101800	Rolo para maíz 107 dientes - dientes sierra	Serie 7000
AZ102633	Rolo para cultivos medianos 160 dientes - dientes sierra	Serie 7000
AZ71950	Tensor correa procesador de granos / 511027	Serie 7000
Z75764	Muelle tracción	Serie 7000
AXE59370	Motor eléctrico de ajuste procesador de grano	Serie 7000
AXE43638	Rodillo trasero y delantero diente triangular	Serie 8000
AXE43571	Rodillo delantero diente de sierra estándar	Serie 8000
AXE43572	Rodillo trasero diente de sierra estándar	Serie 8000
AXE43639	Rodillo diente de sierra Dura Line™ delantero y trasero (invertido)	Serie 8000
AXE43640	Rodillo diente de sierra Dura Line™ trasero	Serie 8000
AXE43641	Rodillo diente de sierra planta completa delantero	Serie 8000
AXE43643	Rodillo diente de sierra triangular para sorgo delantero y trasero	Serie 8000



# LA DUPLA IDEAL


Nuestros ingenieros diseñan los productos de mantenimiento John Deere para proteger tu máquina del desgaste en las condiciones más difíciles. No salgas al campo sin esta pareja ganadora. **Confía en los filtros y aceites John Deere para que tus equipos duren más.**



# Filtros



## Cabina



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
AH115833	Filtro de aire	Serie 7000
AH115836	Filtro de recirculación	Serie 7000
L214634	Filtro de recirculación	Serie 8000
RE284091	Filtro de aire	Serie 8000

## Motor



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
AXE38488	Filtro de la bomba de agua	Serie 8000
AXE38496	Filtro de la boquilla	Serie 8000
AZ45867	Filtro de aire secundario	7300
AZ45868	Filtro de aire primario	7300
AZ61133	Filtro de aire primario	7400 / 7600
AZ61134	Filtro de aire secundario	7400 / 7600
DZ100175	Filtro de partículas diésel	Serie 8000
DZ112918	Filtro de combustible secundario	Serie 8000
DZ114640	Filtro de fluido de escape diésel (DEF)	Serie 8000
H216169	Respiradero tanque de combustible	Serie 8000
HXE60966	Filtro de aire primario	Serie 8000
HXE60967	Filtro de aire secundario	Serie 8000
RE507284	Filtro de combustible	Serie 7000
RE539465	Filtro de combustible primario	Serie 8000
RE572785	Filtro de aceite	Serie 8000

## Sistema Hidráulico



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
AXE14583	Kit de filtros	Serie 7000
AZ62405	Filtro hidráulico	Serie 7000

## Transmisión



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
AH128449	Filtro hidráulico	Serie 7000
AL203060	Filtro de aceite de transmisión	Serie 7000
AXE27447	Filtro hidráulico de reserva	Serie 8000
AXE27449	Filtro de aceite de transmisión (solo ProDrive™)	Serie 8000

## Filtros sugeridos para Picadoras de forraje Serie 8000



**1**  
CABINA  
L214634  
Filtro de recirculación



**4**  
TRANSMISIÓN  
AXE27447  
Filtro hidráulico de reserva



**7**  
MOTOR  
DZ114640  
Filtro de fluido de escape diésel



**10**  
MOTOR  
RE572785  
Filtro de aceite



**2**  
CABINA  
RE284091  
Filtro de aire



**5**  
MOTOR  
DZ100175  
Filtro de partículas diésel



**8**  
MOTOR  
HXE60966  
Filtro de aire primario



**11**  
MOTOR  
RE539465  
Filtro de combustible primario  
DZ112918  
Filtro de combustible secundario



**3**  
TRANSMISIÓN  
AXE27449  
Filtro de aceite de transmisión



**6**  
MOTOR  
H216169  
Respiradero tanque de combustible



**9**  
MOTOR  
HXE60967  
Filtro de aire secundario



**12**  
INOCULACIÓN DE ADITIVOS  
AXE38488  
Filtro de la bomba de agua  
AXE38496  
Filtro de la boquilla

**CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS**

# LLEVÁS MUCHO MÁS QUE UN REPUESTO.

Único en el país, con 12.000 m<sup>2</sup> y más de 70.000 piezas diferentes.  
Conseguí los repuestos originales que necesitás durante todo el año.



■ Servicios de entrega a campo  
ante emergencias.

■ Más de 90 puntos de venta a  
tu disposición.

## Correas Serie 8000

Transmisión de la rejilla de aire  
Z103479

Transmisión de ventilador  
8400 - 8600 / AXE33760


Transmisión de compresor de aire  
opcional  
8400 - 8600 / HXE79106

Procesador de granos  
8400 - 8600 / HXE39119

Alternador y compresor  
del aire acondicionado  
HXE24688

Correa de transmisión  
8400 - 8600 / AXE17662

Transmisión del ventilador de vacío  
HXE64200



### Procesador de granos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	LONGITUD
AXE25334	Correa Premium KP™, 24% / 32%, 6 HA	Serie 8000	3125 mm
AZ100807	Correa del procesador de granos	Serie 7000	2205 mm
AZ100808	Correa del procesador de granos	Serie 7000	2260 mm
AZ100809	Correa del procesador de granos	Serie 7000	2300 mm
AZ39677	Juego de correas del procesador de granos	Serie 7000	
AZ61336	Juego de correas del procesador de granos	Serie 7000	
HXE13951	Correa del procesador de granos para 2000 r/min	Serie 7000	2440 mm
HXE13957	Correa del procesador de granos para 1800 r/min	Serie 7000	2390 mm
HXE39119	Correa Premium KP™, 24% / 32%, 4 HA	Serie 8000	3125 mm
AXE59549	Correa Premium KP™, 40 %, 6 HA	Serie 8000	3090 mm
AXE72304	Correa JD XStream KP™, 6 HA	Serie 8000	3090 mm
HXE105874	Correa Premium KP™, 40 %, 4 HA	Serie 8000	3090 mm



### Alternador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	LONGITUD
L115660	Correa del alternador 8PK	Serie 7000	2130 mm
L110603	Correa 2 X 3 HA	Serie 7000	2155 mm

# Correas

## Transmisión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	LONGITUD
AXE17662	Correa de transmisión principal (PBST y ProDrive™)	Serie 8000	9450 mm
AXE51063	Correa Caja de cambios principal de banda eléctrica, 1200 r/min	Serie 8000	9340 mm
AZ51638	Juego de correas	Serie 7000	
AZ51639	Juego de correas	Serie 7000	
AZ53559	Juego de correas	Serie 7000	
AZ53569	Correa trapezoidal	Serie 7000	



## Alternador y compresor de aire acondicionado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	LONGITUD
HXE24688	Correa de alternador y compresor de aire acondicionado	Serie 8000	1442 mm

## Compresión de aire

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	LONGITUD
HXE41402	Correa de transmisión de compresión de aire, sin EGR y Tier 3	Serie 8000	2103 mm
HXE79106	Correa de transmisión de compresión de aire, FT4	Serie 8000	2068 mm



## Rejilla de aire

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	LONGITUD
Z103479	Correa de transmisión de pantalla de aire del radiador	Serie 7000/8000	4344 mm
HXE15546	Correa trapezoidal. Rejilla giratoria del radiador	Serie 7000	

## Ventilador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	LONGITUD
AXE33760	Correa de transmisión del ventilador del radiador	Serie 8000	1820 mm
DZ119640	Correa del ventilador - V-BELT, BELT, POLY-RIB	Serie 7000	1780 mm

## Ventilador de vacío

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	LONGITUD
HXE145524	Correa de transmisión del ventilador de vacío	Serie 8000	1050 mm
HXE64200	Correa de transmisión del ventilador de vacío	Serie 8000	



## Motor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	LONGITUD
T428818	Correa trapezoidal, con motor IT4	Serie 7000	1590 mm



# EN FRÍO O CALOR, PROTECCIÓN PARA TU EQUIPO.

Refrigerante diseñado para todas las exigencias.  
Protegé tu sistema de enfriamiento y tu economía.

- Hasta 6 años / 6.000 horas de duración.
- Cumple con las exigencias de enfriamiento para motores de alta tecnología.
- Proporciona un rendimiento superior en todo el sistema de enfriamiento.
- Compatible con todos los motores.
- Protección contra corrosión y suciedades.
- Libre de nitrito.
- Contiene Bitrex® para evitar la ingestión accidental.

# Rodamientos



## CONSEJOS ÚTILES

Es recomendable controlar el estado de los rodamientos en las reparaciones post campaña, cuando se revisa y desarma el equipo. Al cumplirse la vida útil de estas piezas (indicada en el manual para cada caso), siempre deben ser reemplazadas.

### Alimentación



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
JD9467	Rodamiento rodillo inferior	Serie 7000
JD10071	Rodamiento rodillo trasero superior (Cant: 3)	Serie 7000
AZ62417	Rodamiento rodillo trasero superior (Cant: 1)	Serie 7000
JD10071	Rodamiento rodillo delantero superior (Cant: 3)	Serie 7000
AZ62417	Rodamiento rodillo delantero superior (Cant: 1)	Serie 7000
AXE77574	Rodamiento rodillo trasero superior (Cant: 1)	Serie 8000
AXE89287	Rodamiento rodillo delantero inferior (Cant: 2)	Serie 8000
AXE77574	Rodamiento rodillo delantero superior (Cant: 1)	Serie 8000

### Procesador de Granos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
AXE59430	Rodamiento del procesador de granos (Cant: 4)	Serie 8000

### Rotor Picador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
AZ103851	Cojinete del cilindro picador (Lado derecho)	7700/Serie 8000
AZ103850	Cojinete del cilindro picador (Lado izquierdo)	7700/Serie 8000


# CONSEJOS DE EXPERTOS

CUIDÁ TUS EQUIPOS Y MAXIMIZÁ  
TU INVERSIÓN CON ESTOS TUTORIALES.

- ADITIVOS Y REFRIGERANTES
- BATERÍAS
- LUBRICANTES
- HILOS Y REDES
- CUCHILLAS Y PUNTONES
- LOCTITE
- MANGUERAS
- KIT DE ENGRASE
- MEDIDORES DE HUMEDAD



**MIRÁ LOS TUTORIALES  
DE LOS EXPERTOS**  
ESCANEOANDO EL CÓDIGO





## Aceite de motor premium Plus-50™ II

Viscosidad 15W-40, API CK-4. El aceite más económico por hora trabajada, ya que extiende los intervalos de cambio hasta 500 horas. Apto para motores diésel y nafteros.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VISCOCIDAD	API	PRESENTACIÓN
AJM2026	Plus-50™ II	15W-40	CK-4	20 L
AJM2027	Plus-50™ II	15W-40	CK-4	209 L



## Aceite de motor Torq-Gard™ II

Viscosidad 15W-40, API CI-4. Formulación ideal para trabajar en condiciones agrícolas. Apto para motores diésel y nafteros.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VISCOCIDAD	API	PRESENTACIÓN
AJM2028	Torq-Gard™ II	15W-40	CI-4	20 L
AJM2029	Torq-Gard™ II	15W-40	CI-4	209 L



## Aceite hidráulico Hy-Gard™

Viscosidad 10W-30. Fórmula desarrollada para obtener la máxima performance y vida útil de los sistemas hidráulicos, transmisiones y mandos finales.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VISCOCIDAD	PRESENTACIÓN
AJM69444	Hy-Gard™	10W-30	20 L
AJM69445	Hy-Gard™	10W-30	209 L



## Aceite para engranajes GL-5

Recomendado para engranajes particularmente hipoidales, que operan en condiciones de alta velocidad y bajas cargas o baja velocidad y altas cargas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VISCOCIDAD	PRESENTACIÓN
AJM6252	GL-5	80W-90	20 L
AJM6256	GL-5	85W-140	20 L

(\*) Consultar con el concesionario el descuento que aplica según el caso y el período de vigencia.



### CONSEJOS ÚTILES

## Verificación del sistema de inoculación de aditivos

### LIMPIE PERIÓDICAMENTE EL FILTRO DEL SISTEMA DE INOCULACIÓN



El filtro del sistema de inoculación se encuentra dentro del gabinete de bombeo, detrás del expulsador. Solo puede acceder a él desde el lado derecho de la máquina.



Retire la puerta del gabinete. Compruebe que la válvula del circuito y la bomba estén apagadas.



Localice el recipiente del filtro junto a la válvula y desenrosque la sección inferior, luego retire el filtro.

Nota: los residuos encontrados en el filtro y su recipiente deben ser removidos utilizando agua tibia y un jabón suave si es necesario. Una vez que la pantalla del filtro esté limpia, siga las instrucciones a la inversa para volver a instalar el recipiente del filtro.

# #JohnDeereConecta

En John Deere trabajamos día a día conectando personas, inteligencia, tecnología y máquinas para que puedas tomar decisiones cada vez más inteligentes y eficientes.

Desde los primeros paquetes de mapeo de rendimiento para cosechadoras, hasta la actualidad, con el Operations Center y el Centro de Soluciones Conectadas, siempre acercamos respuestas para cada desafío que se presenta en el campo argentino.

Gracias a estas innovaciones tecnológicas, y a través de nuestra Red de Concesionarios, podemos dar soporte a distancia de manera rápida, simple y precisa en todo momento.

De este modo seguimos revolucionando tu forma de trabajar para que seas cada día más productivo.

**Porque John Deere es un buen negocio, hoy y siempre.**

#JOHNDEERECONECTA  
PERSONAS · INTELIGENCIA · TECNOLOGÍA · MÁQUINAS

# Aditivos y baterías



MIRÁ LOS VIDEOS  
TUTORIALES DE LOS  
ESPECIALISTAS ACÁ



## Refrigerante Cool-Gard™ II

Poderoso anticorrosivo listo para usar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONCENTRACIÓN	PRESENTACIÓN
AJ62561	Cool-Gard™ II	50 / 50	10 L
AJ63037	Cool-Gard™ II	50 / 60	209 L



## Mejorador de combustible Fuel-Protect

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTACIÓN	PRESENTACIÓN
AJM2045	Acondicionador Fuel-Protect	Todas	100 ml
AJM2046	Acondicionador Fuel-Protect	Todas	500 ml
AJM2047	Acondicionador Fuel-Protect	Todas	4 L
AJM2049	Acondicionador Fuel-Protect	Todas	20 L
AJM2051	Acondicionador Fuel-Protect	Invierno	500 ml
AJM2052	Acondicionador Fuel-Protect	Invierno	4 L
AJM2053	Acondicionador Fuel-Protect	Invierno	20 L



## Limpiador antimicrobiano Fuel-Gard

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
AJM2024	Fuel-Gard	1 L



## Baterías

CÓDIGO	LÍNEA	CCA	AH	GARANTÍA	MEDIDAS
AJ63166	StrongBox™	950	150	18 meses	512 x 211 x 235




## Limpiador de inyectores Keep Clean


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
TY27837R	Limpiador Keep Clean	946 ml



(\*) Consultar con el concesionario el descuento que aplica según el caso y el período de vigencia.

# CUIDÁ EL COMBUSTIBLE Y PROTEGÉ TU MOTOR POR MUCHO MÁS TIEMPO.





# STRONGBOX™

LA BATERÍA CORRECTA PUEDE HACER LA DIFERENCIA



Las **Baterías StrongBox™** están construidas con materiales resistentes, cuentan con un anclaje epóxico que les permite resistir las vibraciones causadas por las condiciones extremas de trabajo.

# MANGUERAS HIDRÁULICAS ORIGINALES... **EN EL ACTO.**

Obtené tu manguera original en **10 minutos** en tu concesionario de confianza. Una solución ágil, confiable y 100% adaptada a tus necesidades.

**CALIDAD JOHN DEERE,  
EN EL MOMENTO JUSTO.**



Calidad



Personalización



Rapidez



MIRÁ LOS VIDEOS  
TUTORIALES DE LOS  
ESPECIALISTAS ACÁ





MIRÁ LOS VIDEOS  
TUTORIALES DE LOS  
ESPECIALISTAS ACÁ



# Medidores de humedad de heno

## Características:

- Lectura directa del porcentaje de humedad y temperatura.
- Eje de la sonda extra fuerte, hecho en aluminio.
- Mango fuerte tipo pistola.
- Garantía de 2 años.

## Especificaciones:

- Rango de operación (humedad): entre 14% y 44% dependiendo del tipo de heno medido.
- Rango de operación (temperatura): 0 °C a 107 °C.
- Funciona con baterías alcalinas de 9 V.



SW007320



SW07140

## Características:

Este medidor facilita y acelera la determinación del nivel de humedad de heno antes de su embalaje. Mide de un 13% a un 70% del contenido de humedad de heno con una precisión de  $\pm 2\%$  a 4%. Los productores simplemente agregan heno suelto a un balde de 20 litros, insertan el medidor portátil y oprimen el botón.

## Especificaciones:

- Rango de operación (humedad): 13% a 70% dependiendo del heno medido.
- Tiempo desde la toma de la muestra hasta el resultado de la medición: 30 a 60 segundos.
- Precisión:  $\pm 2\%$  a 4%.
- Funciona con baterías alcalinas de 9 V.
- Garantía de 2 años.


## Características:

- Medidor de humedad de heno con calibrador.
- Pantalla LCD iluminada.
- Indicador de superación de los límites superiores e inferiores del rango de humedad.
- Calibración en menos de 20 segundos.
- Garantía de 2 años.

## Especificaciones:

- Rango de operación (humedad): 8% a 44% dependiendo del heno medido.
- Rango de operación (temperatura): 0 °C a 107 °C.
- Funciona con baterías alcalinas de 9 V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SW07140	Medidor de humedad
SW16136	Medidor humedad portátil
SW16221	Sonda de medidor humedad de 80 cm
SW007320	Medidor humedad portátil
SW16326	Medidor humedad portátil
SW07350	Medidor humedad de heno para embalador
SW07158	Ext. sensor cable 10' a prueba de intemperie



SW007320

# Productos complementarios



MIRÁ LOS VIDEOS  
TUTORIALES DE LOS  
ESPECIALISTAS ACÁ



## Grasas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
AH80490	Grasa especial para cabezal maicero (Sirven para el Kemper)	18 kilos
AN102562	Grasa especial para cabezal maicero (Sirven para el Kemper)	0,5 kilos
TY6341	Grasa líquida multipropósito para sistema de engrase automático	



## Químicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
TY15833	Sellador de neumáticos	18,9 L.
TY25733AR	Lubricante Super Lube™	
TY26387AR	Toallas limpiadoras de manos	
TY26395AR	Protector acondicionador de correas	
TY26632AR	Limpiador de contactos electrónicos	
TY6350AR	Lubricante multipropósito	
TY6378	Sellador de neumáticos concentrado	18,9 L.



## Loctite

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
AJL232656	Loctite 277. Fijador de roscas. Resistencia alta	50g.
AJL135512	Loctite 609. Fijador de partes cilíndricas	50g.
AJL81251	Loctite Gear / Chain Lube. Lubricante en aerosol	340g.
AJL1035533	Loctite Super Lub. Lubricante en aerosol	300g.



# Herramientas

John Deere ofrece una amplia variedad de herramientas para tu taller y hogar, brindando respuestas para todas tus necesidades, con la calidad y durabilidad que caracteriza a nuestros productos.

**Herramientas John Deere, una pequeña inversión que brindará soluciones para toda la vida.**



## Herramientas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TY19918	Juego de llaves SAE, satinadas, set de 14 piezas
TY24803	Juego de destornilladores, 5 piezas
AJM2018	Caja de herramientas verde con bandeja amarilla
TY27277	Navaja de bolsillo verde



# NUESTRAS SOLUCIONES LLEGAN A VOS.

**Posventa a Campo** cuenta con especialistas y vehículos completamente equipados y listos para llevar todas nuestras soluciones a la puerta de tu campo. Un soporte conectado con vos y tus necesidades.

Contá con todo el respaldo de John Deere, estés donde estés.



# Colección John Deere

## Merchandising



### Botella Island

Sport Bottle de aluminio con tapa rosca.  
Capacidad: 750 ml.




### Botella Toms

Sport Bottle reutilizable de acero inoxidable, con tapa rosca de bambú y gancho de agarre.  
Capacidad: 700 ml



### Taza Tavola 230

Taza de Porcelana recta con asa. Resiste altas temperaturas.  
Capacidad: 190 ml.



### Jarro Zeit

Jarro térmico realizado en acero inoxidable esmaltado en su exterior, con interior de polipropileno negro y tapa cristal clear.  
Capacidad: 400 ml.



### Matera Tahg

Matera realizada en su exterior en Polycanvas. Cumple además la función de COOLER. Apertura y carga superior. Bolsillo frontal. Agarre para hombro.



### Silla Fusion

Realizada en Polyester. Incluye bolso cooler en la base. Incluye funda de transporte. Medidas: 30 cm x 40 cm x 66 cm. Tahg



### Mate Origen

Mate realizado en acero inoxidable bicapa. Cuenta con doble pared aislante que mantiene la temperatura durante toda la cebada, manteniendo 30 minutos el agua caliente y 3 horas el agua fría. Incluye bombilla de acero inoxidable. Colores disponibles: Verde y Negro. Pampero.

### Termo Stahl

Termo de acero inoxidable, recubierto con esmalte especial que protege de ralladuras y golpes. Puede mantener el contenido a la misma temperatura durante 18hs. Cuenta con un tapón cebador Hermético a rosca con la función anti derrame. Tapa con superficie plana estable para usar como taza o vaso. Capacidad: 1,2 Lts.



## Gorro Santa Fe

Gorro de 6 paneles de algodón símil gamuza y mesh. Cierre hebilla metálica y tira de símil gamuza.

## Gorro Davis

Gorro de 6 gajos con visera. El dorso del del gorro cuenta con diseño de tela de red de color kaki y ajuste con broche.



## Mochila HAUS

Mochila realizada en Polyester waterproof. Cuenta con compartimiento principal para notebook y tablet, y correa para sujetar al carry on. Capacidad: 19 Lts.



## Mochila Walking L

Compartimento principal y bolsillo frontal con cierre vertical. Realizada en Polyester. Interior forrado. Slazenger



## Remera Quina

Remera de cuello redondo con cinta tapa costura tejida. Confeccionada con 100% Algodón. Cardón.



## Remera Toay

Remera de cuello redondo con cinta tapa costura. Confeccionada en 100% algodón. Pampero.

# Colección John Deere

Réplicas

## PICADORA DE FORRAJE 8600

Pieza de descarga pivoteante.

Escala 1:64



### TRACTOR 9620R

Tractor 9620R con neumáticos dobles, enganche operativo. Cuerpo articulado.

Escala 1:32



### TRACTOR 435

Tractor delantero ancho. Metal fundición a presión con ruedas de goma y llantas plásticas. Ruedas delanteras orientables.

Escala 1:16



### TRACTOR 4040

Construido en metal fundido a presión y plástico. Enganche orientable. Cabina abierta. Ruedas orientables.

Escala 1:16

A batería 12V



## GATOR XUV CAMUFLADO

Vehículo a batería de 12V / 12 AH.  
recargable. Medida: 76,2 cm



## TRACTOR CON CARGADOR

Vehículo a batería de plomo 12V / 8 AH.  
Sellada, libre de mantenimiento.  
Medida: 68,58 cm



## GATOR HPX

Vehículo a batería de plomo de 12V / 12 AH.  
Medida: 69 cm



## TRACTOR CON IMPLEMENTO

Vehículo a batería de plomo de 12V / 8 AH.  
sellada, libre de mantenimiento.  
Medida: 68,58 cm

# Colección John Deere

## Merchandising



### SET DE GRANJA

Set de granja totalmente desmontable. Incluye herramienta, animales, cerca, granero y a Carey, la cosechadora.



### TRACTOR DESMONTABLE

Juguete desmontable y destornillador para desarmar a Bonnie y su acoplado y luego volver a armarlo.



### JOHNNY TRACTOR A CONTROL REMOTO

Con control remoto de 2 botones. Fácil de usar. Construido en materiales resistentes a los golpes.



### JOHNNY TRACTOR DESMONTABLE

Juguete Desmontable con destornillador para desarmar al tractor Buddy Johnny y luego volver a armarlo.

## Juguetes de granja



### 20 PIEZAS DE GRANJA A ESCALA

Juego 20 piezas. 3 vehículos, 2 acoplados, 5 animales de granja, fardo, alimentador y corral. Plástico y fundición a presión. Escala 1:32



### MONSTER TREADS CON LUCES Y SONIDO. PACK DE 2

Juego 2 piezas: un Gator de 6" y un tractor 4WD. c/vehículo tiene sonidos, luces y ruedas super grandes. Incluye Baterías



### TRACTOR CON ACCESORIOS

Construido con piezas de plástico y fundición a presión. Incluye Tractor 610R, enfardadora 338, acoplado y 6 fardos. Escala 1:64

ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE **FUEL PROTECT**

# ELEVA TU PERFORMANCE

Un motor más sano lleva más lejos tu rendimiento.

Comprobalo con Fuel Protect.



## BENEFICIOS



Más potencia



Más limpieza  
y lubricidad



Más protección  
de combustible



Menos emisión de  
contaminantes

# 16

## CENTROS DE ATENCIÓN

### CERTIFICADOS EN PICADORAS

